

Diversey™

TASKI® Americo Disco Marrón

Disco para decapado

Los discos para tratamiento de suelos Americo, ofrecen máxima eficacia y vida útil con cualquier método de limpieza empleado o tarea a desempeñar, bien sea spray, fregado, decapado, pulido, etc...

Los discos han sido diseñados especialmente para ofrecer una máxima durabilidad, manteniendo a su vez durante todo el tiempo, las mejores prestaciones para asegurar así la obtención de los mejores resultados posibles.

Todos estos factores, le ayudarán a mejorar su productividad, reducir los costes en uso, y siempre mediante la utilización de unos discos realizados con materiales 100% reciclados.

La distribución uniforme de los minerales abrasivos sobre la estructura de los discos (no sólo en la superficie de contacto) les otorga unas prestaciones excelentes a lo largo de toda su vida útil.

Las fibras, separadas y tratadas individualmente, le ayudarán a obtener unos resultados mejores, más consistentes y duraderos.

Los distintos colores que conforman la gama de discos TASKI Americo, han sido diseñados para adaptarse al grado de limpieza, pulido o decapado que necesite para cada una de las distintas superficies.

Familia de colores:

- TASKI Americo disco Dominator
- TASKI Americo disco negro
- TASKI Americo disco marrón
- TASKI Americo disco verde
- TASKI Americo disco rojo
- TASKI Americo disco blanco
- TASKI Americo disco Remover

Ventajas clave:

- Calidad superior
- Familia de discos completa
- Obtención de los mejores resultados
- Sostenibilidad. Realizados 100% con materiales reciclables

Beneficios:

- Excelente resultado
- Máxima durabilidad
- Sencillez de implementación



TASKI®



Diversey™

TASKI® Americo Disco Marrón

Aplicaciones

El disco TASKI Americo marrón se puede utilizar para decapado en seco o en mojado. El disco marrón remueve emulsiones del suelo y suciedades moderadas. Se recomienda para uso en máquinas de hasta 350 rpm.

Instrucciones de uso

- Utilice el disco con una solución decapante con base acuosa para decapar ceras o selladores.
- Coloque el disco bajo el porta pad de la máquina
- Rellene el depósito de la máquina con solución limpiadora
- Limpie el suelo con la máquina ya preparada
- Recoja del suelo la solución remanente en el mismo

Cuidado de los discos

- Tras su uso, retire el disco del porta pad de la máquina.
- Enjuague el disco con agua o sumérjalo en una solución acuosa. No deje que se seque antes de su limpieza posterior al uso.
- Una vez limpio, déjelo secar.

Descripción	Tamaño	PCS	Código de producto
TASKI Americo disco marrón	10"	5	7523065
TASKI Americo disco marrón	11"	5	5959659
TASKI Americo disco marrón	12"	5	5959667
TASKI Americo disco marrón	13"	5	7523066
TASKI Americo disco marrón	14"	5	5959675
TASKI Americo disco marrón	15"	5	7523067
TASKI Americo disco marrón	16"	5	5959683
TASKI Americo disco marrón	17"	5	5959691
TASKI Americo disco marrón	18"	5	5959704
TASKI Americo disco marrón	19"	5	7523068
TASKI Americo disco marrón	20"	5	5959712
TASKI Americo disco marrón	21"	5	7523069
TASKI Americo disco marrón	24"	5	7523070
TASKI Americo disco marrón	27"	5	7523071
TASKI Americo disco marrón	S-Pad	10	7523072

Recomendaciones de seguridad

Asegúrese de no utilizar los discos en suelos delicados o no aptos para su uso. No lave los discos tras su uso en lavadora automática.